Saeco 组合型咖啡机

一使用说明

SAECO VIA VENETO

(Combi cappuccino)



目录索引

一、	前言	2
	机器参数	2
三、	安全预防	2
四、	基本介绍 · · · ·	3
五、	安装	.6
六、	制作咖啡·····	5
七、	使用热水	
八、	使用蒸汽	
九、	清洗	
+,	除钙	7
+-,	故障处理	8
十二、	保证书…	9

前言

为了你能更好的使用机器,请在使用前详细阅读并了解此说明书。




	<u> </u>	
1、品名:组合型		
2、尺寸:(长×高×宽)		$350\times335\times242$
3、重量:		4.8 公斤
4、电线长度:		1.2 米
5、过滤器:		压力锁定
6、水箱容量:		1.4 升
7、泵压:		13-15 帕
8、电压:		220 伏特
9、功率:		1150 瓦特




- 1、说明书要保存好。
- 2、原包装箱在运输过程中能有效的保护机器,建议保留。
- 3、加水时如没有必要请不要把水箱拿下来,最好使用容器添加。
- 4、在磨豆器工作时请不要往里加加电点,无论任何原因在没有关掉电源以 前也不要把手放进豆槽里。
- 5、在做咖啡的时候请不要扭转过滤器,否则会很危险,因为这时的过滤器正承受着压力。
- 6、电路要保持干燥,不要使用非法的附件。
- 7、机器需要移动时,一定要拔下电源插头。
- 8、本机不能在户外使用,不要靠近热源。
- 9、正常的使用和保养会廷长机器的寿命。
- 10、遇到不了解的地方请咨询经销商。

VIA VENETO 基本介绍



注: 其中 18、19、20 不随机附带

安装




安装注意事项:

- 1、确定电源供应为 220V
- 2、电源线破损不能使用,并应远离热源及易燃物品。
- 3、机器应放到小孩触摸不到的地方。

安装程序:

- 1、打开包装,检查机器是否有损坏的地方,附件是否齐全。
- 2、找一个离电源插孔较近并且稳妥的地方放置。
- 3、拿下水箱,(注意装卸水箱时不要损伤两条水管)清洗后再灌满重新安装好。水箱里只能装冷清水、严禁装热水,碳化水和其它液体。
- 4、豆槽里装上烘焙好的咖啡豆。《此槽只能放烘焙好并干燥的咖啡豆,禁止放入其它东西,》




制作咖啡

放水一(机器在第一次使用或长时间未使用时,需要先进行此项)把 卡布其诺输出口对准废水盘,打开 电源开关,这时开关里的指示灯会 亮,把热水/蒸汽钮逆时针旋转到底 打开,再打开咖啡开关,过一段时 间,会有水从卡布其诺输出口流出, 等到有持续稳定的水流流出后,再

关上咖啡开关, 顺时针扭转热水蒸汽钮, 关闭阀体。

2、清洗一(每天第一次使用时都要做此项)A、等待咖啡开关里的指示灯亮了以后,机器准备工作完成,过滤器里先不要装咖啡粉,把过滤器对准机器的卡口,轻轻推上去再遵时针拔动手柄,锁紧后放开,这时手柄会稍稍向后移动一点,这是手柄正常的功能。

B、按下咖啡开关,一会儿有热水从咖啡输出口流出来,大约五秒钟后, 关掉咖啡开关,顺时针旋转于极知下过滤器。这样能有效的清除过滤器 里的油渍和异味,并起到温热过滤器的作用。(过滤器不用时最好清洗 过留在机器上,这样能有效的保持过滤器的温度,下次做咖啡时不用再 重新加温)




3、研磨咖啡豆—A、把过滤器放入咖啡 粉输出装置的专用轨道中,轻轻往 里推直至磨豆器开始工作为止。


B、咖啡粉开始慢慢流进过滤器里的滤 杯里,达到需要的量后拿出过滤器就行 了。


C、咖啡粉的用量要由使用者自己来控制,每杯用的粉量大约5—7克。咖啡粉精细度调整注意:

- ——只有在磨豆器工作时才能调整。
- ——调整的时候要一格一格的轻轻调整。
- ——数值越小越细,越大越粗。
- 4、用压平器压平滤杯里的咖啡粉,清除滤杯边沿的咖啡粉。




5、安装过滤器:把过滤器对准咖啡出口上的卡口,轻轻上抬到位后再逆时针扭转把手,扭紧即可。





6、咖啡输出口下放一个温好的咖啡杯,(如 想国时做两杯,可在过滤器的两个输出 日下均匀放置两个温好的杯子)按下咖啡开关,咖啡开始流进杯子里,等到需 要的量后,关上咖啡开关,咖啡停止输 出。在工作期间咖啡开关里的指示灯会 时亮时灭,这是正常现象。出的咖啡越 少越浓,越多越淡。




7、卸下过滤器,最好再次按下咖啡开关, 产掉输出口的咖啡渣,可同时用毛刷轻 刷输出口。把过滤器里的咖啡渣倒掉再 用清水冲洗干净不用时装回机器上即



8、注意: A、从咖啡输出口出来的咖啡应是连续不断的,不应该是往下滴的。如果出现这种情况或出咖啡太慢,可能是因为咖啡粉磨的太细或粉压的太紧造成的。

B、做出咖啡的质量跟很多因素有关。咖啡豆是一个农产品,有多种多样的味道,这和它的产地、混合方法、烘焙程度、磨粉的粗细度等有很大关系,因此你可品尝几种不同的类型来选择适合自己口味的产品。

使用热水




査使用热水以前要确保卡布其诺输 介出口对准废水盘。

3、用热水/蒸汽输出棒换下卡布其诺组 件,放一个杯子在输出口,打开热 水/蒸汽旋钮,并按下咖啡开关,这 时热水就开始输出。

4、需要的量后,先关闭咖啡开关, 再关闭热水/蒸汽旋钮。

使用蒸汽加热饮料和制作卡布其诺

- 1、如果机器还没有打开,检查热水,蒸汽输出棒口是否对准废水盘,热水/ 蒸汽旋钮是不是处于关闭状态然后再打开电源开关。
- 2、等到机器准备好了以后再按下蒸汽开关,这时咖啡开关里的指示灯会灭掉,等到再亮了以后就可以使用蒸汽了。
- 3、慢慢旋转热水/蒸汽钮,把里面多余的水放掉,等到出来比较好的蒸汽再关闭旋钮。
- 4、把输出口放进饮料里,轻轻上下移动容器,使饮料均匀受热,等达到需要的热量后关闭热水/蒸汽阀、拿出饮料清洗输出口。




- 5、制作卡布其诺一把卡布其诺组件换上,等使用蒸汽准备工作完成后,把吸奶管插入鲜奶中,在输出口放置一个杯子,扭开热水/蒸汽旋钮,这时鲜奶会被自动吸上来,上下调节小棒使流出的奶泡成柱状,柱状越细,做出的奶泡越好。
- 6、到需要的量后把旋钮关闭,等输出口没有奶泡流出的时候,再拿开杯子。如短时间内不再做奶泡,则需

要清洗卡布其诺组件,否则鲜奶会凝固影响下一次的使用。方法为:把鲜奶换成冷清水,按做奶泡的方式进行操作,直到从输出口流出的水比较清澈为止。

- 7、取消蒸汽的方法,(注:在使用蒸汽时,做不出咖啡)把输出口对准废水盘,扭开热水/蒸汽钮释放蒸汽,同时打开咖啡开关,直到有持续不断的水流流出后就可以做咖啡子。
- 8、注意:在使用热水和蒸汽时要与量小心,因为输出的热水和蒸汽非常的 热,在工作的时候不要太接近输出口和相关部位,以免烫伤。



- 1、把滤杯从过滤器中拿出来, 放在清洁液或热水中清洗它。
- 2、清洗过滤器内部油脂、咖啡汽等。
- 3、把卡布其诺组件或热水喷头摘干用冷清水冲洗。
- 4、元件不能用微波炉或烤箱烘干, 安装卡布其诺组件或喷头时一定要安装到位, 否则会不牢固。



除钙

机器在使用过程中形成钙质是不可避免的,如果水的流量严重减小时则需要除钙。如要自己亲手来操作,最好用商家提供的除钙剂,不能用有毒的或有害的清洁剂,也不能用醋代替。除钙方法为:

- 1、用商家提供的浓度和稀释方法把除钙剂溶解,然后把溶液装满水箱。
- 2、卸下咖啡机输出口的螺丝钉,取下滤网放在热水中清洗。
- 3、安上不装粉的过滤器,在咖啡输出口放下一个杯子按下咖啡开关,释放 溶液。
- 4、每放一杯液体,就要关上电源等待 10—15 分钟,这样可以让溶液充分 起作用。
- 5、把水箱里的溶液放完,拿下水箱彻底冲洗干净之后再灌满清水。
- 6、按下咖啡开关释放 2/3 水箱的水,再扭开热水/蒸汽钮把剩余的水排尽。
- 7、拿下过滤器冲洗干净,再把机器的滤网安上。
- 8、除钙完成。

故障处理

	1,	1,		
	1,	1,		
	1,	2、		
	1,			

